

Streaming (Web TV) med og uden *Bland Selv*

Flow TV (*Skansens* coax-kabelnet)



Programkort



Kortlæser



Bland Selv-kanaler vist som flow TV på TV-skærm, kræver ***Bland Selv***-programkort. Alle fjernsyn hvor der ønskes vist ***Bland Selv***-kanaler skal således have et programkort. Kanalerne kan alternativt også streames som Live TV vha. ***YouSee***-appen (Web-TV). Streamings-mulighederne er vist på denne side.



Mobil/tablet/Computer

- Streaming kan ikke tilgås via *Bland Selv*-kort, men må ses på skærm på mobil, tablet eller computer!
- Kræver download af ***YouSee***-app.
- Ønskes streaming vist på TV-skærm, må en af løsningerne til højre anvendes!

Bemærk! Grundpakkens kanaler kan altid ses som flow TV uden *Bland Selv*-kort og vælges med de numeriske taster (0-9) på TV'ets fjernbetjening. Grundpakkens kanaler er dog også med på *Bland Selv*-kortet.



Programkort



Kortlæser



HDMI-port i TV



Chromecast
(Monteres direkte i TV'ets HDMI-port)




Apple TV

wifi



Airplay



Mobil/tablet/Computer

- Streaming kan overføres fra mobil eller tablet til TV-skærm via **Chromecast** eller **Apple TV** (sidstnævnte kræver *iPhone* eller *iPad*).
- Mobil-/tablet-skærm bruges til betjening (valg af streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).
- Bland Selv*-kort er kun nødvendig hvis man ønsker at se en *Bland Selv*-kanal på TV-skærm uden brug af mobil eller tablet samt til at vælge en *Bland Selv*-kanal via de numeriske taster (0-9) på TV'ets fjernbetjening (flow TV).



Programkort



Kortlæser



HDMI-port i TV



MiBox S



Apple TV4

- Streaming kan også vises på TV-skærm vha. f.eks. **MiBox S** eller **Apple TV4**-boks. ...og uden anvendelse af mobil/tablet!!
- MiBox S**/**Apple TV4**-boks skal tilsluttes internet via wifi eller kabel og ***YouSee***-app skal downloades i boksen.
- Billedet på TV-skærm og boksens fjernbetjening bruges til betjening (valg af streaming-tjenester, TV-kanaler mm.).
- Hvis TV'et understøtter **HDMI-CEC**, kan TV'ets fjernbetjening anvendes til betjening af boksene og der skal således kun anvendes en fjernbetjening (TV'ets).
- Bland Selv*-kort er kun nødvendig hvis man ønsker at vælge en *Bland Selv*-kanal vha. fjernbetjeningens numeriske taster (0-9) (flow TV). (**MiBox S** er *Google*-certificeret og har indbygget **Chromecast**!)

Bemærk! På nogle SmartTV kan man downloade en ***YouSee***-app på TV'et. Dette gør **MiBox S**/**Apple TV4** overflødig.